

6mm BB




UKAS
MANUFACTURE
0005

10 一般拆解(非必要時不需拆解)


一般拆解為進行H-UP系統的調整和大部保養時才須操作。

- 按壓退彈匣鉗，將彈匣卸下。



- 將滑套往前拉至滑套後定板與滑套孔位切齊。



- 按壓右側壓鉗將滑套後定板取出。



11 H-UP調整

- 依照第10步驟執行一般拆解，將滑套取下。

- 請許轉動H-UP調整螺絲來調整彈道的高低。



H-UP調整：BB彈呈現一直線的彈道才是正確射法。

將H-UP調整螺絲順時針旋轉：彈道向上。


將H-UP調整螺絲逆時針旋轉：彈道向下。

12 滑套組立

一般拆解為進行H-UP系統的調整和大部保養時才須操作。


- 將滑套往後拉至後端，並將後定板向上扳起將滑套後定在後。

- 從前端將專用工具插入覆進導桿上的開孔。




- 將滑套往前拉至滑套後定板與滑套孔位切齊。

- 按壓右側壓鉗將滑套後定板取出。



13 簡易故障排除方法

商品狀態	原因	處理方式
無作動	Safety ON狀態	切換到Safety OFF (步驟2)
	彈匣內瓦斯壓力太大	按壓氣閥組洩壓瓦斯減少內部壓力，注意氣體從導氣座噴出
	彈匣內瓦斯不足	將瓦斯注入彈匣內 (步驟4)
滑套往後作動卻無發射BB彈	BB彈無送入槍管內	將第1發BB彈送入槍管內 (步驟7)
	BB彈卡在彈匣內	將卡住的BB彈取出
	彈匣過冷	
可擊發BB彈，但是滑套作動不順暢	氣溫過低	彈匣回到常溫後再使用
	彈匣過冷	
	彈匣內無瓦斯	將瓦斯注入彈匣內 (步驟4)
潤滑油或砂油不足	潤滑油或砂油不足	於各部位塗上指定油脂
滑套無覆進	本體內部有BB彈或異物殘留	將BB彈或異物取出
	滑套後定桿未關閉	向下按壓滑套後定桿釋放滑套
瓦斯從槍口噴出	氣溫過低	彈匣回到常溫後再使用
	彈匣過冷	
BB彈上跳	H-UP 調整過多	將H-UP調整螺絲逆時針旋轉 (步驟11)
	H-UP 調整過少	將H-UP調整螺絲順時針旋轉 (步驟11)
BB彈飛不遠(無調整H-UP)	精密管內有殘留髒污或油漬	清潔精密管和H-UP皮
	BB彈從槍口掉落	將H-UP調整螺絲順時針旋轉 (步驟11)
卡彈	H-UP調整過多	將H-UP調整螺絲逆時針旋轉 (步驟11)
	BB彈不良、尺寸過大	請使用對應ICS產品的0.2g~0.25g BB彈
精密管內有殘留髒污或油漬	精密管內有殘留髒污或油漬	清潔精密管




警告・注意

●針對零件組裝錯誤、零件遺失等，產品作動不良所造成的故障、事故、受傷等問題，原廠不負擔一切責任，並由所產生的維修費用須由顧客負擔。

14 各零件分別示意圖

*每一款槍型基本配備不同依實際出貨為主。圖片僅供參考



15 各零件分別示意圖

項次	圖名	數量	項次	圖名	數量
AH-07	Hi-Capa 氣室座	1	AH-76	Hi-Capa Stippled 握把組	1
AH-11	Hi-Capa 覆進簧 (130%)	1	AH-78	LEGACY 滑套合準星組	1
AH-12	Hi-Capa 金屬緩衝墊片	1	AH-79	4.3吋 Hi-Capa 附覆進導桿專用拆卸工具	1
AH-13	Hi-Capa 塑膠緩衝墊片	1	AH-80	4.3吋 覆進導桿護套	1
AH-14	Hi-Capa 擊錘座-右	1	AH-81	擊錘黃座固定銷(短)	1
AH-15	Hi-Capa 擊錘軸套	1	AC-08A	Revo 高效氣嘴	1
AH-16	Hi-Capa 擊錘	1	AC-12	XPD 彈匣導氣座	1
AH-17	Hi-Capa 擊錘組	1	AD-50	XPD 彈匣導氣座	1
AH-18	Hi-Capa 司牙	1	AE-07	XAE 氣閥彈簧	1
AH-19	Hi-Capa 司牙軸套	1	AE-19	皿頭十字孔M1	2
AH-20	Hi-Capa 擊錘連動彈簧	1	AE-68	XAE 彈匣彈簧	1
AH-21	Hi-Capa 擊錘座-左	1	AE-70	XAE 彈匣彈簧	1
AH-22	Hi-Capa 氣閥鎖片含彈簧	1	AG-42	齒輪墊片	1
AH-23	Hi-Capa 中槍身螺絲	1	AG-43	O型環	1
AH-25	Hi-Capa 中槍身	1	AK-09	Vulture 氣室閥門蓋含螺絲	1
AH-26	Hi-Capa 滑套後定板	1	AK-10	Vulture 氣室	1
AH-27	Hi-Capa 擊錘插銷	1	AK-11	Vulture 氣室閥門	1
AH-28	Hi-Capa 司牙插銷	1	AK-12	Vulture 氣室橡皮	1
AH-29	Hi-Capa 中槍身組	1	AK-13	氣室座附件O環	1
AH-30	Hi-Capa 擊錘座組	1	AK-30	Vulture 彈匣卡榫彈簧	1
AH-31	Hi-Capa 姜帽保險組	1	AK-36	Vulture 扳機脫離鉤	1
AH-32	Hi-Capa 滑套後定板定位銷與彈簧	1	AK-38	彈簧銷	1
AH-33	Hi-Capa 彈匣卡榫鎖附件	1	AK-40	Vulture 擊錘連動桿	1
AH-34	Hi-Capa 彈匣卡榫	1	AK-52	扳機行程止固螺絲	1
AH-35	Hi-Capa 彈匣卡榫組	1	AK-66	Vulture 氣室組	1
AH-36	Hi-Capa 虎口保險	1	AK-70	Vulture 擊錘彈簧頂銷	1
AH-37	Hi-Capa 三叉簧	1	AM-68	BM9 擊錘支撐桿	1
AH-39	Hi-Capa 扳機	1	AM-75	O型環	1
AH-40	Hi-Capa 扳機彈簧銷	1	AM-78	內六角承高機械牙平尾螺絲	1
AH-41	Hi-Capa 扳機連桿	1	AP-51	皿頭十字機械牙平尾螺絲	1
AH-42	Hi-Capa 握把襯裙與固定銷	1	MX-023	神匠 Tokyo Marui Hi-Capa TDC Hop座	1
AH-43	Hi-Capa 擊錘簧	1	MX-036	神匠二代R-HOP GBB皮	1
AH-44	Hi-Capa 擊錘蓋座	1	MX-039	神匠精密空 97mm (AEG/GBB)	1
AH-45	Hi-Capa 擊錘支撐桿固定銷	1			
AH-47	Hi-Capa 彈匣出彈座	1			
AH-48	Hi-Capa 彈匣推彈座	1			
AH-49	Hi-Capa 彈匣本體	1			
AH-50	Hi-Capa 彈匣底座	1			
AH-51	Hi-Capa 彈匣底蓋固定銷	1			
AH-52	Hi-Capa 彈匣底板	1			
AH-53	Hi-Capa 彈匣組	1			
AH-53C	Hi-Capa CO2彈匣組 (30發)	1			
AH-55	Hi-Capa 覆進簧	1			
AH-57	Hi-Capa 握把螺絲	2			
AH-58	Hi-Capa 氣室彈簧	1			
AH-59	Hi-Capa 氣室彈簧頂桿	1			
AH-63	Hi-Capa 活塞本體	1			
AH-66	Hi-Capa 4.1 照門	1			
AH-67	Hi-Capa 4.3 照門螺絲	1			
AH-70	4.3吋 Hi-Capa 外管-黑色	1			
AH-71	Hi-Capa 氣室座螺絲	1			
AH-75	Hi-Capa Stippled 握把	1			