



AAR輕量化折疊托安裝說明：

1. 取下原本槍托
2. 換上AAR輕量化折疊托(折疊狀態)
3. 鎖上兩個固定螺絲
4. 確認槍托安裝是否牢固
5. 完成